

به نام یگانه هستی بخش

راهنمای برد RFID



برای افزودن کارت یا تگ، کلید را یک ثانیه نگه دارید تا LED چشمکزن شود سپس کارت را نزدیک کنید.



برای حذف کارت کلید را دو ثانیه نگه دارید تا چشمکزن تندتر شود سپس کارت مورد نظر را نزدیک کنید.



برای حذف تمام کارتها کلید را سه ثانیه نگه دارید تا LED نیم ثانیه روشن بماند و حافظه تخلیه شود.

✓ با تنظیم دیپ سوئیچ قرمز روی برد می‌توانید حالت وصل رله را به صورت لحظه‌ای یا قطع و وصل تغییر دهید.